



SINGER®

PERLENGKAPAN JAHIT & BORDIR



S SINGER®

SINGER identik dengan mesin jahit lebih dari 170 tahun. SINGER adalah merek tertua, paling dikenal, paling dicintai di dunia dan merupakan kenangan indah bagi setiap konsumennya bahkan dianggap sebagai bagian dari keluarga. SINGER akan terus membimbing konsumennya untuk selalu berkembang dan kreatif dalam dunia menjahit.

Legacy™ SE300

Legacy™ SE300 adalah mesin jahit dan bordir baru yang penuh gaya yang mewakili era baru dalam mesin jahit. Desain baru mencakup berbagai jahitan dan fitur lainnya sehingga memiliki banyak pilihan yang Anda butuhkan untuk menciptakan desain proyek yang sempurna. Kemudahan penggunaan dan keserbagunaan menjadikan mesin ini pilihan yang baik untuk membuat kreasi sulaman untuk pertama kalinya serta bagi mereka yang memiliki berbagai tingkat pengalaman menjahit dan menyulam.

Spesifikasi

- Mesin jahit dan bordir komputer
- 250 pola jahitan
- 200 pola bordir
- 800 jahitan/menit (jahit), 700 jahitan/menit (bordir)
- LCD layar sentuh
- 6 jenis alfabet untuk monogramming
- Area bordir yang luas
- 2 hoop untuk bordir (L: 260mm x 150mm, S: 100mm x 100mm)
- Koneksi via USB
- Top-drop in bobbin
- Pemotong benang otomatis
- Pemutar bobbin otomatis
- Pemasang benang otomatis
- Pengatur tekanan benang otomatis
- Tombol pengatur kecepatan menjahit
- Tombol Start/Stop jahitan
- Tombol pengunci jahitan otomatis
- Tombol pemrogram jarum naik/turun
- Tombol jahitan mundur
- 3 lampu LED



Snap-On
Embroidery
Hoop



100 x 100 cm




260 x 150 cm


Isi Dalam Box

- 1x SINGER Legacy™ SE300
- 1x Buku Instruksi Manual (Bahasa Indonesia dan Inggris)
- 1x Snap-On Embroidery Hoop Large (260 mm x 150 mm)
- 1x Snap-On Embroidery Hoop Small (100 mm x 100 mm)
- 1x Tool Kit by SINGER
- 1x Kartu Garansi Resmi SINGER Indonesia (1 Tahun)

1. Plat Dopan
2. Pongatir Tekanan
3. Tutup Bagian Atas
4. Tuas Pongait Bonang (Di dalam)
5. Tuas Sepatu Jahit
6. Panel Sentuh LCD
7. Roda Tangan
8. Moja Jahit Tambahan
9. Lampu-lampu LED
10. Tombol Tekan (10)




11. Tombol Tack dengan LED
12. Tombol Posisi Jarum Atas/Bawah dengan LED
13. Tombol Penurun Kecepatan
14. Tombol Penambah Kecepatan
15. Tombol Potong Bonang Dengan LED
16. Tombol Start/Stop
17. Tombol Jahit Mundur
18. Lubang Sambungan Pirangkat USB
19. Saklar Daya
20. Sambungan Kabel Daya
21. Sambungan Pedal Trap




22. Pomotong Bonang
23. Tuas Lubangjancing
24. Ponuntun Bonang
25. Tuas Pemasang Bonang Jarum
26. Tuas Polopas Sapatu Jahit
27. Sokrup Sapatu Jahit
28. Pongait Sapatu Jahit
29. Sapatu Jahit
30. Gigi
31. Sokrup Klotm Jarum
32. Ponuntun Bonang Jarum
33. Jarum
34. Plat Jarum
35. Tutup Palot
36. Kunci Tutup Palot




37. Tempat Tiang Spul Tambahan
38. Tabol Pola
39. Ponuntun Bonang
40. Ponuntun Bonang Piringan Tekanan Gulung Palot
42. Tiang Spul
43. Tuas Ponghenti Ponggulung Palot
44. Tiang Ponggulung Palot
45. Pomotong Bonang Ponggulung Palot



46. Pogangan
47. Lubang Sambungan Unit Bordir
48. Tuas Gigi



49. - Unit Bordir - Laci Aksesoris
50. Tuas Polepas Unit Bordir
51. Kaki Unit Bordir (Di Bagian Bawah)
52. Unit Pongangkut Bidang Bordir
53. Sambungan
54. Pomotong Bonang Ponggulung Palot





Jarum Mesin Jahit SINGER

Tipe 2020 (HAX1) Blister

Jarum Mesin jahit SINGER Tipe 2020 (HAX1) bisa digunakan untuk semua mesin jahit rumah tangga dan menghasilkan jahitan yang lebih stabil. Menggunakan bahan yang berkualitas sehingga tidak mudah patah, kuat, tahan lama, dan tidak mudah berkarat. Tersedia dengan ukuran :

[70/10] - 104730

Untuk jahit kain tipis (Satin, Sifon, Organza)

[80/12] - 104749

Untuk jahit kain tipis (Kain Scuba, Jersey)

[90/14] - 104750

Untuk jahit kain sedang (Katun)

[100/16] - 104751

Untuk jahit kain tebal (Kain Semi Jeans)

[110/18] - 104752

Untuk jahit kain tebal (Jeans, Kulit Sintetis)

[130/21] - 104753

Untuk jahit kain tebal (Jeans, Kanvas)

Jarum Mesin Obras / Neci Portabel SINGER

Tipe 2022

Jarum mesin obras/neci portabel SINGER Tipe 2022 bisa digunakan untuk semua mesin obras/neci rumah tangga dan menghasilkan jahitan yang lebih stabil. Menggunakan bahan yang berkualitas sehingga tidak mudah patah, kuat, tahan lama, dan tidak mudah berkarat.

[90/14] - 104731

Untuk jahit kain sedang (Katun)



Non-Stick Foot

104732

Dikenal juga dengan sebutan Sepatu Teflon. Sepatu ini digunakan pada kain tertentu seperti kulit, plastik, vinyl, dan kain laminasi. Bagian bawah sepatu yang licin membuat kain-kain tersebut bergerak mulus.

Sepatu untuk jahit bahan kulit, plastik, vinyl, kain laminasi dan bahan kain yang sulit menggunakan sepatu biasa.



Open Toe Foot

104733

Sepatu ini cocok untuk jahit aplikasi dan dekoratif. Saat menjahit, Anda tidak akan terganggu, karena sepatu ini memiliki celah yang cukup lebar pada bagian tengahnya.

Sepatu khusus untuk jahit aplikasi dan dekoratif. Bisa untuk jahit renda.



Rolled Hem Foot

104734

Sepatu ini menjahit tepi kain dengan hasil seperti gulungan. Paling cocok digunakan pada kain tipis dan sedang. Sepatu ini akan menghasilkan jahitan yang tampak profesional pada karya-karya Anda.

Sepatu untuk jahit tepi kain dengan hasil seperti gulungan. Bisa digunakan untuk kain chiffon, kain voile dan katun lawn.



Pintuck Foot

104735

Sepatu ini digunakan untuk membuat variasi pada jahitan Anda. Jarum yang digunakan umumnya adalah jarum kembar. Sangat cocok digunakan pada kain yang halus hingga sedang.

Sepatu khusus menggunakan jarum kembar. Sepatu untuk jahit variasi pola timbul pada tengah jahitan.



1/4" Piecing Foot

104736

Dapat digunakan untuk karya yang memiliki jarak tepian kain yang sempit seperti baju bayi atau boneka. Garis-garis merah pada sepatu ini akan membantu anda memutar sudut secara tepat.

Sepatu jahit dengan jarak 1/4 inch dari tepi kain
 Khusus jahit lurus dan biasanya digunakan untuk patchwork
 Khusus untuk mesin jahit portable



All-Purpose Foot

104737

Sepatu standar yang digunakan untuk sebagian besar jenis kain. Memiliki lubang yang lebar dan memungkinkan untuk menjahit hingga lebar jahitan 7mm atau jahitan lurus dengan berbagai posisi jarum.

Sepatu standar untuk semua mesin jahit SINGER
 Sepatu jahit macam-macam pola jahitan



Bobbin Case

104738

Tempat bobbin (spool) dengan lubang zigzag yang lebar. Bisa digunakan untuk mesin jahit klasik dan mesin jahit portable tertentu.



Cording Foot

104739

Dengan sepatu ini, Anda dapat menambahkan hiasan benang dekoratif pada karya yang anda buat. Sepatu ini memiliki cekungan yang mampu membuat benang tetap terjahit dengan rapi sesuai alur.

Sepatu jahit variasi 3 benang
 Sepatu untuk mesin jahit portabel



Roller Foot

104740

Sepatu ini digunakan untuk menjahit bahan kain yang lebih tebal. Sepatu ini memiliki roller pada bagian depan dan belakang agar mempermudah penarikan kain.

Sepatu untuk jahit bahan kain yang lengket dan licin. Bisa digunakan untuk kain denim, kulit, kain elastik (jersey), kain velvet, beludru dan kain kanvas.



Ruffler Foot

104741

Sepatu ini digunakan untuk membuat lipitan dengan jarak yang sama dan rapi. Bisa juga untuk menyatukan kerutan pada kain yang lain.

Untuk menjahit kerutan

Untuk menjahit lipitan/rempel yang sama dan rapi, dengan 3 macam ukuran jarak dan lebar lipitan

Dapat digunakan pada semua mesin jahit portable mekanik atau digital



Darning/Embroidery Foot

104742

Sepatu khusus jahit bordir manual maupun digital (Otomatis). Digunakan untuk mesin jahit portable.



Even Feed Foot

104743

Sepatu ini akan mencengkeram bagian atas kain atau lapisan kain ketika Anda menjahit. Kain-kain seperti selmut, kulit sintetis, suede akan dengan mudah bergerak.

Sepatu khusus jahit kain tebal.

Bisa untuk jahit selimut, kulit sintetis, keset, dan kain jeans.



Flower Stitch Foot

104744

Anda dapat membuat pola bunga yang indah atau pola melingkar lainnya. Gunakan berbagai jenis benang, pola jahitan, dan pengaturan panjang atau lebar jahitan, atau gunakan jarum kembar untuk menghasilkan sesuatu yang unik dan menarik.

Sepatu jahit dekoratif bunga dengan desain melingkar.

Dapat berbagai pola (jahit lurus, zigzag, dll.)

Terdapat 3 jenis ukuran.



Gathering Foot

104745

Sepatu untuk membuat kerutan ini paling cocok digunakan pada kain tipis atau sedang.

Sepatu jahit untuk membuat kerutan.

Bisa digunakan untuk 1 atau 2 lembar kain.



Thread Snips SINGER

104725

Gunting ini mempermudah memotong tiras benang pada jahitan. Hasil guntingan presisi berkat mata pisau yang tajam. Dijamin tidak akan membuat bahan kamu berserabut. Desain gagang ergonomis memberikan kenyamanan ekstra untuk penggunaannya.

Ukuran:

4,75" / 12,1 cm

Bahan Pisau:

Baja dengan Kromium dan Karbon

Bahan Gagang:

High quality fiber



All-Purpose Scissor SINGER

104726

Gunting serbaguna yang menghasilkan potongan yang presisi untuk setiap lapisan kain yang akan Anda gunakan untuk menjahit. Perpaduan baja yang diasah dengan baik dengan kromium dan karbon memberikan kekuatan maksimal agar Anda dapat memotong beberapa lapis kain sekaligus. Teknologi pegangan Comfort+ membuat gunting lebih nyaman digenggam.

Ukuran:

7" / 17,8 cm

Bahan Pisau:

Baja dengan Kromium dan Karbon

Bahan Gagang:

High quality fiber



All-Purpose Scissor SINGER

104727

Gunting serbaguna yang menghasilkan potongan yang presisi untuk setiap lapisan kain yang akan Anda gunakan untuk menjahit. Perpaduan baja yang diasah dengan baik dengan kromium dan karbon memberikan kekuatan maksimal agar Anda dapat memotong beberapa lapis kain sekaligus. Teknologi pegangan Comfort+ membuat gunting lebih nyaman digenggam.

Ukuran:

8,5" / 21,6 cm

Bahan Pisau:

Baja dengan Kromium dan Karbon

Bahan Gagang:

High quality fiber



Sewing Machine Motor & Foot Controller SINGER - 100W

104728

Untuk Mesin Jahit Tradisional/Kepala Hitam segala Merk dan Mesin Multifungsi yang memakai dinamo luar body serta Mesin Obras 3 benang tradisional.

Spesifikasi

- 100 Watt
- 6000 RPM
- 220-240V / 50HZ

Isi Dalam Box

- 1 Dinamo/Motor SINGER 100 Watt
- 1 Pedal Injakan/Foot Controller
- 1 Tool Kit (Tali Dinamo, Baut Dinamo dll)



Sewing Machine Motor & Foot Controller SINGER - 150W

104729

Untuk Mesin Jahit Tradisional/Kepala Hitam segala Merk dan Mesin Multifungsi yang memakai dinamo luar body serta Mesin Obras 3 benang tradisional.

Spesifikasi

- 150 Watt
- 8000 RPM
- 220-240V / 50HZ

Isi Dalam Box

- 1 Dinamo/Motor SINGER 100 Watt
- 1 Pedal Injakan/Foot Controller
- 1 Tool Kit (Tali Dinamo, Baut Dinamo dll)

OUR STORES

JAKARTA

Tanah Abang Blok A Lt. G Los F No. 97-98
Tanah Abang Blok A Lt. 7 Los D No. 31
Tanah Abang Blok AA Ruko Auri No. 23
Tanah Abang Blok F No. 47
Tanah Abang Blok F2 Lt. 1 Los EKS No. 60-61
Mangga Dua Grosir Lt.3 Blok B12 No. 003A
Mangga Dua Grosir Lt.3 Blok BC No. 02-06
TM Seasons City Lt. GF1 Blok D1 No. 07-11
TM Thamrin City Lt.2 Blok BT No. 8

CHAT & SHOP

0838 0465 5620
0817 0731 559
0838 0676 9151
0857 1817 1476
0813 8781 2236
0858 1045 4191
0838 7223 6820
0838 7223 6727
0811 8820 218

SURAKARTA

Charisma Solo
Jl. Yos Sudarso No. 350, Serengan
Kec. Serengan - Surakarta

0877 1530 4357

TASIKMALAYA

Charisma Tasikmalaya
Jl. Sukawarni No. 30, Yudanagara
Kec. Cihideung - Tasikmalaya

0813 1216 2600

PEKALONGAN

Charisma Pekalongan
Jl. Dokter Wahidin No.17, Poncol
Kec. Pekalongan Tim - Pekalongan

0819 0100 8127



PT. Asia Garment's Accessories

📞 021 - 2961 2000 (Factory)
📞 0813 2229 0029 / 0878 2606 3888
✉️ charismakuonline@gmail.com